

FASIZ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ

Πριν ξεκινήσετε διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιήσεις. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για να ανατρέξετε μελλοντικά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: το FASIZ λειτουργεί μόνο σε καθαρά, στεγνά μαλλιά. Να το χρησιμοποιείτε μόνο για να αφαιρείτε την ψαλίδα και τις ταλαιπωρημένες άκρες. Δεν συστήνεται για καθημερινή χρήση. Λούστε τα μαλλιά σας, στεγνώστε τα πολύ καλά, χτενίστε τα και απομακρύνετε τους κόμπους από αυτά, πριν χρησιμοποιήσετε το FASIZ. Μην το χρησιμοποιείτε σε μαλλιά που έχουν τζελ, λακ ή άλλα προϊόντα στάιλινγκ. Χωρίστε τα μαλλιά σας σε δύο τμήματα και πιάστε με μια πιάστρα το ένα τμήμα όσο περιποιείστε το δεύτερο.

ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΑΛΙΔΑ

- Επιλέξτε ένα μικρό τμήμα μαλλιών και χτενίστε το ώστε να φύγουν οι κόμποι.
Σημείωση: Χωρίστε το τμήμα σε λεπτές τούφες πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα επιτρέψει στις τρίχες να ψαλιδιστούν και θα αποφευχθεί το τράβηγμα των μαλλιών.
- Ξεκλειδώστε τη θήκη, ανοίξτε την και τοποθετήστε το τμήμα των μαλλιών. Το τμήμα δεν πρέπει να ξεπερνάει σε πλάτος το πλάτος των κεντρικών δοντιών της μηχανής και να μην είναι πιο παχύ από το ύψος των δοντιών.
Σημείωση: Αν αισθανθείτε ότι η συσκευή σας τραβάει τα μαλλιά τότε είτε έχετε βάλει μεγάλο τμήμα μαλλιών είτε δεν έχουν φύγει όλοι οι κόμποι από τα μαλλιά σας.
- Τα κουμπιά κατεύθυνσης έχουν LED. **Πατήστε το κουμπί κατεύθυνσης ώστε το βελάκι να βλέπει προς στο πάτωμα. Ουμθηθείτε να πατάτε το κουμπί κατεύθυνσης όταν αλλάζετε πλευρά ώστε πάντα να δείχνει προς το πάτωμα το βελάκι!**
- Πιέστε απαλά το χερούλι της θήκης των μαλλιών μέχρι να ενεργοποιηθεί το σύστημα. Θα ακούσετε ένα μηχανικό θόρυβο. Ξεκινώντας από τις ρίζες και πηγαινόντας προς τις άκρες, βουρτσίστε απαλά τα μαλλιά σας με το FASIZ. Κινηθείτε αργά και ισομερώς, όπως ακριβώς θα κάνατε και με μια απλή βούρτσα, μέχρι να τελειώσετε με αυτό το τμήμα μαλλιών.
- Βεβαιωθείτε ότι περνάτε το κάθε τμήμα μαλλιών τουλάχιστον τρεις φορές για να έχετε καλύτερα αποτελέσματα. Αφού ολοκληρώσετε όλα τα τμήματα των μαλλιών σας, βουρτσίστε καλά τα μαλλιά σας και φτιάξτε τα όπως επιθυμείτε.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν, περισσότερο σε κάποια τμήματα μαλλιών και λιγότερο σε άλλα, γιατί θα φαίνονται ανόμοια. Σας συστήνουμε 3 βουρτσίσματα σε κάθε τμήμα μαλλιών. Ή αν π.χ. χρειαστεί 5, τότε 5 σε όλα τα μαλλιά.
- Σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε το FASIZ κάθε τρεις με έξι εβδομάδες. Παρόλα αυτά, αν τα μαλλιά σας καταστραφούν ξαφνικά από κάποια βαφή, κάποιο χτένισμα ή έκθεση σε υπερβολικές θερμοκρασίες, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε δυο εβδομάδες. **ΔΕΝ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΟΜΩΣ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ FASIZ.**
- Αν αισθανθείτε ότι τραβάτε τα μαλλιά σας, τότε έχετε βάλει πολλά μαλλιά στη θήκη, ή το τμήμα των μαλλιών που επιλέξατε είναι πολύ φαρδύ. Απλά επαναλάβετε με ένα μικρότερο ή λιγότερο φαρδύ τμήμα μαλλιών.
- Λειτουργεί καλύτερα με ίσια μαλλιά. Αν έχετε σπαστά ή σγουρά μαλλιά, θα ήταν καλύτερο να ισιώσετε τα μαλλιά σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για καλύτερα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών.
- Το FASIZ δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε το μακριά από παιδιά.

Για να καθαρίσετε και να αφαιρέσετε τις τρίχες, βγάλτε το διαφανές πλαστικό καπάκι και καθαρίστε με το βουρτσάκι που σας παρέχεται με τη συσκευή.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Τι συμβαίνει αν η συσκευή μου δεν ενεργοποιείται;*
Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία – χερούλι έχει τοποθετηθεί με τη σωστή φορά στη συσκευή.
Σε περίπτωση που η μπαταρία – χερούλι έχει τοποθετηθεί σωστά, βεβαιωθείτε ότι είναι φορτισμένη πλήρως (3-4 ώρες φόρτιση).
- Τι συμβαίνει στην περίπτωση που το FASIZ δεν ψαλιδίζει τα μαλλιά;*
Ελέγξτε το κουμπί κατεύθυνσης. Καθώς βουρτσίζετε προς τα κάτω τα μαλλιά σας με τη συσκευή, το κουμπί πρέπει να είναι αναμμένο πράσινο και να δείχνει προς τα κάτω.
- Τι είναι αυτός ο ήχος που ακούω όταν λειτουργεί η συσκευή;*
Αυτός ο ήχος επιβεβαιώνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Τι γίνεται εάν η συσκευή τραβάει τα μαλλιά;*
Μπορεί να έχετε βάλει πολλά μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες ή το τμήμα των μαλλιών που έχετε επιλέξει είναι πολύ πλατύ ή παχύ. Αφαιρέστε το τμήμα μαλλιών και επαναλάβετε με ένα μικρότερο, πιο λεπτό τμήμα. Πρέπει επίσης να λούσετε και να στεγνώσετε τα μαλλιά σας καλά και να τα χτενίσετε για να φύγουν εντελώς οι κόμποι πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Πώς κλείνω τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιώ;*
Πατήστε το αναμμένο LED κουμπί ώστε να σβήσει. Κρατήστε τις πλάκες κλειστές και βρείτε το διακόπτη κλειδώματος που βρίσκεται στο κομμάτι της λαβής. Θέστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση 'κλειδωμά' ('Lock On'). Αυτό διασφαλίζει ότι οι πλάκες θα παραμείνουν κλειστές. Όταν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή, θέστε το διακόπτη κλειδώματος στη θέση 'ξεκλειδωμά' ('Lock off').
- Πώς πρέπει να καθαρίζω τη συσκευή;*
Για να καθαρίσετε και να αφαιρέσετε τις τρίχες, βγάλτε το πάνω μέρος βγάζοντας το διαφανές καπάκι. Αφαιρέστε το και καθαρίστε με το βουρτσάκι που σας παρέχεται με τη συσκευή. Παράλληλα με το βουρτσάκι μπορείτε να χτυπήσετε ελαφρά την άκρη του πάνω σε ένα κομμάτι χαρτί σε ένα νιπτήρα και δείτε τα αποτελέσματα. **ΜΗΝ ρίχνετε τρεχούμενο νερό στη θήκη** ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία λίπανσης των περιστρεφόμενων λεπίδων.